

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Кафедра «Управление недвижимостью и кадастры»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

И.В. Макурин

2017г.



ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Учебная практика»

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)


основной профессиональной образовательной программы

подготовки бакалавров по направлению

08.03.01 «Строительство»


Форма обучения	очная
Технология обучения	традиционная

Автор программы практики
старший преподаватель


 А. О. Сорголь
« 11 » 05 2017 г.

СОГЛАСОВАНО


Директор библиотеки

 И. А. Романовская
« 12 » 05 2017 г.

Заведующий кафедрой «Управление
недвижимостью и кадастры»

 О. Ю. Цветков
« 15 » 05 2017 г.

Декан факультета кадастра и
строительства

 О. Е. Сысоев
« 17 » 05 2017 г.

Начальник УМУ

 Е. Е. Поздеева
« 26 » 05 2017 г.

Введение

Рабочая программа практики «Учебная практика» (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 201, и основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство».

1 Аннотация практики

Вид практики	<u>Учебная практика</u>
Тип практики	Б2.У.2 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Цель практики	Углубленное изучение методов и способов проведения полевых геодезических работ и закрепление базовых теоретических и практических знаний, полученных в ходе учебного процесса по дисциплине «Геодезия», обучение практическим навыкам самостоятельной работы с современными геодезическими приборами, формирование умения применять полученные знания на практике. Формирование у студентов необходимых теоретических и практических навыков сбора, обработки и систематизации исходных и получаемых в ходе полевых геодезических работ информационных данных, необходимых для выполнения соответствующих расчетно-графических работ.
Задачи практики	<ol style="list-style-type: none">1. Овладение навыками пользования современными геодезическими приборами;2. Обучение студентов технологии производства полевых линейно-угловых измерений при трассировании дорог, создании базисных линий и опорных полигонов и выполнению съемок местности, необходимых при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции автомобильных дорог, аэродромов и других инженерных сооружений: теодолитная, тахеометрическая съемки, нивелирование поверхности по квадратам;3. Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различных инженерно-геодезических разбивочных задач;4. Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответствии с предъявленными требованиями графические и письменные отчеты, как основу подготовки технической проектной и рабочей документации, выполняемой при проектировании автомобильных дорог, аэродромов и других инженерных сооружений.
Способ проведения практики	Стационарная, выездная
Формы проведения практики	дискретно

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Практика «Учебная практика_(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) нацелена на формирование знаний, умений и навыков, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, знания, умения, навыки

Наименование и шифр компетенции, в формировании которой принимает участие практика	Перечень формируемых знаний, умений, навыков, предусмотренных образовательной программой		
	Перечень знаний (с указанием шифра)	Перечень умений (с указанием шифра)	Перечень навыков (с указанием шифра)
ПК-4-2: способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности	З7(ПК-4-2) знать устройство измерительной и вычислительной техники, информационных технологий	У7(ПК-4-2) уметь проводить работу с изученными инструментами и вычислительной техникой.	Н7(ПК-4-2) владеть способностью проводить проверки инструментов, все методы измерения и обработки результатов, анализировать результаты исследований.
Способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);	З-7(ОПК-3-2) Знать состав геодезических работ и методы их выполнения необходимые для землеустройства и ведения кадастровых работ. З-8(ОПК-3-2) Знать устройство и принцип работы геодезических инструментов средней точности.	У-7(ОПК-3-2) Уметь выполнять полевые геодезические работы. У-8(ОПК-3-2) Уметь - производить геодезические расчеты, уравнивания	Н-7(ОПК-3-2) - Владеть навыками работы с геодезическими инструментами, применяемыми в топографо-геодезических и кадастровых работах. Н-8(ОПК-3-2) Владеть навыками по созданию планов и работе с любыми видами топографо-геодезической документации.
Способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10);	З-9 (ПК-10-1) Знать современные технологии геодезических работ	У-9 (ПК-10-1) Уметь производить геодезические измерения при помощи современного оборудования (электронных тахеометров, лазерных светодальномеров и др.)	Н-9 (ПК-10-1) Владеть навыками работы с современными геодезическими инструментами, и с программными продуктами ЭВМ, применяемыми в топографо-геодезических и кадастровых работах.

3 Место практики в структуре образовательной программы

Практика «Учебная практика» (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится на 1 курсе после 2 семестра. Практика входит в состав блока 2 «Практики» и относится к вариативной части.

Для освоения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные на предыдущих этапах формирования компетенции при изучении дисциплин и элементов учебного плана.

Код компетенции	Наименование компетенции	Дисциплина (элемент) учебного плана	
		Семестр 1	Семестр 2
ОПК-3	Способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами	Геодезия	Геодезия
			Топографическое черчение
ПК-10	Способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ		

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц.

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов) в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

Практика «Учебная практика» (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится по окончании 2-го семестра на базе университета. Распределение объема практики по разделам (этапам) представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Объем практики по разделам (этапам)

№	Разделы (этапы) практики	Продолжительность
		очная форма обучения
1	Подготовительный этап	4
2	Основной этап	90
3	Завершающий этап	14
	Итого	108

5 Содержание практики

Структура и содержание практики по разделам приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Структура и содержание практики по разделам (этапам)

Наименование разделов	Содержание раздела (этапа) практики	Форма проведения или контроля	Трудоемкость (в часах)
Раздел 1 Подготовительный этап			
1. Поверка и юстировка геодезических приборов	Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, охране труда, инструктаж по правилам визирования, трудовой распорядок.	Лекция	2
	Освоение студентами функциональных особенностей геодезических приборов. Выполнение поверок и юстировок приборов. Предварительные упражнения	Практика	2
Текущий контроль по разделу 1		Запись в журнале инструктажа	
Раздел 2 Основной этап			
1. Теодолитная съемка. Тахеометрическая съемка	Предварительные упражнения. Ознакомительная лекция на месте	Лекция	2
	Рекогносцировка плано-высотного съемочного обоснования	Практика	2
	Плано-высотное обоснование	Практика	2
	Тахеометрическая съемка	Практика	12
Текущий контроль		Устный опрос по теме «Линейно-угловые измерения», проверка записей и обработки результатов измерений по съемочному обоснованию и тахеометрической съемке (по журналам ведомостям) Дневник практики	8
2. Тахеометрическая съемка местности (камераль-	Обработка данных полевых измерений и оформление журналов и ведомостей	Практика	6

Наименование разделов	Содержание раздела (этапа) практики	Форма проведения или контроля	Трудоемкость (в часах)
ная работа)			
	Вычерчивание и оформление общего и индивидуальных топопланов участка местности	Практика	8
Текущий контроль	Поэтапная проверка и подпись преподавателем обработанных журналов и ведомостей, проверка вычерчивания топографических планов и прием отчета	Отчет	2
3. Нивелирование по квадратам (полевые работы)	Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности	Лекция	2
	Ознакомительная лекция на месте		2
	Предварительные упражнения - проверки теодолита и нивелира	Практика	4
	Рекогносцировка местности	Практика	2
	Разбивка сетки квадратов	Практика	2
	Нивелирование сетки квадратов пикетажа	Практика	12
Текущий контроль	Проверка записей и обработки результатов измерений по съёмочному обоснованию и нивелированию вершин сетки (по журналам технического нивелирования и ведомостям).	Дневник практики	4
4. Нивелирование по квадратам. Камеральные работы.	Обработка журналов нивелирования	Практика	4
	Вычисление отметок вершин квадратов и проектных отметок	Практика	8
	Расчет объема земляных работ	Практика	2
	Вычерчивание плана местности в горизонталях	Практика	2
	Вычерчивание картограммы земляных работ	Практика	2
Текущий контроль	Поэтапная проверка и подпись преподавателем обработанных журналов и ведомостей, проверка вычислений отметок вершин квадратов и проектных отметок, вычерчивания плана местности в го-	Отчет	2

Наименование разделов	Содержание раздела (этапа) практики	Форма проведения или контроля	Трудоемкость (в часах)
	ризонталях и картограммы земляных работ.		
Раздел 3 Завершающий этап			
	Сбор, обработка и анализ изученных материалов. Составление и оформление отчета по практике. Текущий опрос по способам решения инженерных и научных геодезических задач, проверка и приём оформленных отчетов по решенным задачам. Защита отчета по практике.	Отчет по практике	10
Текущий контроль по разделу 3	Защита отчета по практике.	Собеседование	4
Промежуточная аттестация по практике		Дифференцированный зачет	

6 Формы отчетности по практике

Формами отчётности по практике являются:

1. Дневник по практике, который содержит:

- ФИО студента, группа, факультет;
- номер и дата выхода приказа на практику;
- сроки прохождения практики;
- ФИО руководителей практики от университета и профильной организации, их должности;
- цель и задание на практику;
- рабочий график проведения практики;
- путёвка на практику;
- график прохождения практики;
- отзыв о работе студента.

2. Отчет обучающегося по практике.

В отчет по практике включаются:

- титульный лист;
- содержание;
- индивидуальное задание;
- введение;
- Сведения об инструментах;
- Теодолитная съемка;
- Тахеосъемка;
- Вертикальное планирование территории;
- заключение;
- список использованных источников;

- приложения (схемы, планы, журналы и ведомости).

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по практике

Паспорт фонда оценочного средства приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Паспорт фонда оценочных средств

Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемое задание на практику (типовые задания для текущего контроля)	Наименование оценочного средства	Показатели оценки
37 (ПК-4-2)	Изучение видов геодезической съемки, необходимых геодезических приборов для проведения съемок	Вопросы и собеседование по изученному материалу	Исчерпывающее изложение изученного материала. Уровень знаний, умений и навыков в рамках формируемых компетенций
У7 (ПК-4-2) Н7 (ПК-4-2)	Задание 1. Виды геодезической съемки, необходимых геодезических приборов для проведения съемок Задание 2. Полевые и камеральные работы по теодолитной съемке Задание 3. Полевые и камеральные работы по тахеометрической съемке Задание 4. Полевые и камеральные работы по нивелированию поверхности по квадратам Задание 5. Решение инженерных и научных геодезических задач.	Итоговый отчет и опрос по следующим разделам: - Сообщения «Геодезические приборы и инструменты, методы и поверки» - Теодолитная съемка - Тахеометрическая съемка - Вертикальное планирование территории; - Схемы, планы съемок, журналы и ведомости, дневник.	Полное выполнение всех задач. Уровень знаний, умений и навыков в рамках формируемых компетенций Исчерпывающее изложение изученного материала.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Итоговая оценка определяется с учетом следующих составляющих:

1. Содержания отзыва о работе студента руководителя от университета с учетом результатов текущего контроля.
2. Результатов промежуточного контроля.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций, представлены в виде технологической карты практики (таблица 5).

Таблица 5 – Технологическая карта оценки результатов практики

	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
<u>2</u> семестр				
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета				
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 1-5				
1	Сообщения «Геодезические приборы и инструменты, методы и поверки»	2-3 день практики	10	0 баллов – сообщение не изложено 3 баллов – сообщение изложено с ошибками 7 баллов – сообщение изложено с неточностями 10 баллов – сообщение изложено без ошибок
2	Теодолитная съемка. Отчет	4-5 день практики	20	0 баллов – отчет не составлен 10 баллов – отчет составлен с ошибками. 15 баллов – отчет составлен с неточностями. 20 баллов – отчет составлен без ошибок
3	Тахеометрическая съемка. Отчет	5-6 день практики	20	0 баллов – отчет не составлен 10 баллов – отчет составлен с ошибками. 15 баллов – отчет составлен с неточностями. 20 баллов – отчет составлен без ошибок
4	Вертикальное планирование территории. Отчет	6-7 день практики	20	0 баллов – отчет не составлен 10 баллов – отчет составлен с ошибками. 15 баллов – отчет составлен с неточностями. 20 баллов – отчет составлен без ошибок
5	Схемы, планы съемок, журналы и ведомости, дневник.	7-8 день практики	30	0 баллов – журналы, схемы не оформлены 15 баллов – журналы, схемы оформлены с ошибками 20 баллов – журналы, схемы оформлены с неточностями 30 баллов – журналы, схемы оформлены без ошибок
Итого (максимально возможная сумма баллов)			100	
Критерии оценки результатов текущего контроля: 0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»; 65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»; 75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо»; 85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично».				

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
 заполняется в дневнике практики по форме:
ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА
 руководителя практики от университета

Перечень компетенций, осваиваемых на практике				Оценка уровня сформированности компетенции			
				5	4	3	2
№	Кодовое обозначение компетенции	Название компетенции	Контрольные задания				
1	ПК-4-2	способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности	Задание 1. Виды геодезической съемки, необходимых геодезических приборов для проведения съемок				
			Задание 2. Полевые и камеральные работы по теодолитной съемки				
			Задание 3. Полевые и камеральные работы по тахеометрической съемке				
			Задание 4. Полевые и камеральные работы по нивелированию поверхности по квадратам				
			Задание 5. Решение инженерных и научных геодезических задач.				
Итоговая оценка руководителя практики от университета							
	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания			
1	Уровень сформированности компетенций	Предпоследний день практики (9 день)	5 баллов	См. Критерии оценки заданий текущего контроля			

ОЦЕНКА

уровня сформированности компетенций
заполняется в дневнике практики по форме:

Контролируемая компетенция	Задание на практику	Оценка руководителя от профильной организации	Оценка руководителя от университета	Средняя оценка	Вывод об уровне сформированности компетенции на данном этапе*
ПК-4-2	1-5	-		-	
Итоговая оценка					

- * 5 – умения и навыки сформированы в полном объеме
 4 – умения и навыки сформированы в достаточном объеме
 3 – умения и навыки сформированы частично
 2 – умения и навыки не сформированы

	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ				
Отчет по практике				
1	Качество подготовки отчёта по практике	Предпоследний день практики (9 день)	5 баллов	2 балла – отчёт по практике логически не структурирован, выводы и результаты исследования не обоснованы. 3 балла – отчёт по практике логически структурирован, имеет целевую направленность, выводы и результаты исследования обоснованы, но допущены ошибки в их формулировке и оформлении, 4 балла – отчёт по практике логически структурирован, имеет целевую направленность, выводы и результаты исследования обоснованы, но допущены неточности в их формулировке. 5 баллов – отчёт по практике логически структурирован, имеет целевую направленность, выводы и результаты исследования обоснованы и грамотно оформлены, являются практически значимыми.

	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
Собеседование (опрос)				
2	Вопросы к собеседованию	Последний день практики (10 день)	5 баллов	0 баллов – ответ на вопрос не представлен. 2 балла – представлен поверхностный ответ на вопрос, допущены ошибки в ответе. 3 балла – представлен неполный ответ на вопрос, допущена ошибка в ответе. 4 балла – представлен полный ответ на вопрос на базе основной литературы, но допущены неточности в ответе. 5 баллов – представлен исчерпывающий ответ на вопрос с использованием дополнительной литературы.
Итого (максимально возможная сумма баллов)			5 баллов	-

Итоговая оценка по практике определяется как сумма средневзвешенных оценок по всем оценочным средствам и отзывам о работе студента по формуле: $0,7 \cdot \text{общая оценка уровня сформированности компетенций} + 0,1 \cdot \text{оценка за качество подготовки отчёта по практике} + 0,2 \cdot \text{оценка за результаты промежуточного контроля}$

Общая оценка уровня сформированности компетенций		
Оценочные средства для промежуточного контроля	Отчет по практике	
	Собеседование (опрос)	
Итоговая оценка		

Задания для текущего контроля

Темы сообщений «Геодезические приборы и инструменты, методы и поверки».

1. Теодолит 2Т30:

- Назначение;
- Техническая характеристика;
- Описание конструкции;
- Основные узлы и их назначение;
- Поверки и результаты;
- Измерение горизонтальных и вертикальных углов;
- Измерение расстояния по нитяному дальномеру;
- Отвес и методика центрирования;
- Штатив;

2. Нивелир Н-3:

- Назначение;
- Техническая характеристика;
- Описание конструкции;
- Основные узлы и их назначение;
- Поверки и результаты;
- Рейка нивелирная;
- Методы нивелирования и расчет превышения;

3. Рулетки:

- Виды и характеристика;
- Методика измерения расстояний при помощи рулетки.

4. Теодолитная съемка:

- Назначение;
- Рекогносцировка полигона;
- Порядок выполнения, полевые работы;
- Съемка ситуации, методы съемки;

- Характеристика камеральных работ;
- 5. Тахеосъемка:
 - Назначение;
 - Порядок выполнения;
- 6. Вертикальное планирование территории:
 - Назначение;
 - Порядок выполнения.

**Задания для промежуточного контроля
(вопросы собеседования на защиту)**

1. Сущность географической системы координат.
2. Сущность прямоугольной системы координат.
3. Сущность геометрического нивелирования. Нивелирование «вперед».
4. Сущность геометрического нивелирования. Нивелирование «из середины».
5. Какова зависимость между азимутами, румбами и дирекционными углами?
6. Назвать типы теодолитов, используемых в настоящее время в производстве геодезических работ.
7. Устройство теодолита 2Т-30.
8. Описать порядок установки теодолита в рабочее положение.
9. В чем состоят основные поверки теодолита и как устранить обнаруженные погрешности?
10. Что такое место нуля вертикального круга и как его определить и исправить?
11. Объяснить принцип снятия отчетов при помощи шкалового микроскопа.
12. Что такое погрешность измерения? Средняя квадратическая ошибка.
13. Что такое дальномерный отсчет по рейке?
14. Перечислить все способы измерения расстояний при помощи сетодальномеров?
15. Как производится оценка точности измеренных расстояний?
16. Дать краткую характеристику тахеометрической съемки.
17. Рассказать о ведении ролевой документации при выполнении тахеометрической съемки.
18. Перечислить способы съемки ситуации.
19. Какие способы применяют для определения площадей по топографическим картам и планам?
20. Дать определение плана и карты.
21. Ориентирование. Дать определение дирекционного угла, азимута, румба.
22. Для каких целей выполняется вертикальная планировка?
23. Перечислить порядок работ на станции при нивелировании поверхности.
24. Что такое высота сечения рельефа, заложение горизонталей и горизонтальное проложение?
25. Рассказать о ведении полевой документации при производстве нивелирования.
26. Устройство нивелира Н-3.

27. Что такое уклон и как его определить?
28. Что такое рабочие отметки и как их вычислить?
29. Как вычислить проектные отметки точек?
30. Что такое точность масштаба и как эту точность определить?

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения практики

8.1 Основная литература

1 Инженерная геодезия : учебник для вузов / под ред. Д.Ш.Михелева. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010; 2008; 2006. - 496с.

2 Неумывакин, Ю.К. Практикум по геодезии : учебное пособие для студентов вузов / Ю. К. Неумывакин, А. С. Смирнов. - М. : Картгеоцентр : Геодезиздат, 1995. - 315с.

3 Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / под ред. В.Е.Новака. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1987. - 335с.

4 Гиршберг, М. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / М.А. Гиршберг. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 384 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: <http://www.znanium.com/catalog.php>, ограниченный. – Загл. с экрана.

8.2 Дополнительная литература

1 Инженерная геодезия : учебник для вузов / под ред. Д.Ш.Михелева. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2001. - 464с. : ил. - Библиогр. : с.459

2 Куштин, И.Ф. Геодезия : учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. Куштин. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 909с.

3 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500 [Электронный ресурс] : дата введения 1983-01-01. Доступ из проф. справ. системы «Техэксперт».

4 Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 [Электронный ресурс] : утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25 нояб. 1986 г. Доступ из проф. справ. системы «Техэксперт».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики

1. Научная электронная библиотека / режим доступа: <http://elibrary.ru>
Виртуальная справочная служба ГПНТБ СО РАН

2. Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН / режим доступа: <http://www.benran.ru>

3. РГАУ-МСХА, библиотека / режим доступа: <http://www.library.timacad.ru/>

4. Грандиозный список электронных библиотек в Интернете / режим доступа: <http://philologist.livejournal.com/7973356.html>

10 Методические указания для обучающихся

10.1 Методические указания обучающимся по прохождению практики

Права и обязанности студентов

Во время прохождения практики студенты имеют право:

- получать информацию, не раскрывающую коммерческой тайны организации для выполнения программы и индивидуального задания практики;
- с разрешения руководителя организации и руководителей ее структурных подразделений пользоваться информационными ресурсами организации;
- получать компетентную консультацию специалистов организации по вопросам, предусмотренным заданием практики;
- принимать непосредственное участие в профессиональной деятельности организации - базы практики.

Перед прохождением практики студенты обязаны:

- ознакомиться с программой прохождения практики по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и внимательно изучить ее;
- написать заявление на прохождение учебной практики на базе университета;
- оформить дневник практики;
- разработать календарный план прохождения этапов практики.

Во время прохождения практики студенты обязаны:

- выполнить программу практики;
- вести дневник практики о характере выполненной работы и достигнутых результатах;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка дня;
- соблюдать требования трудовой дисциплины;
- изучить и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда и другие условия работы в организации.

По окончании практики студенты обязаны:

- оформить все отчетные документы.

Порядок ведения дневника

В соответствии с РИ 7.5-2 «Организация и проведение практик обучающихся» все студенты в обязательном порядке ведут дневники по практике. В дневнике отмечаются: сроки, место прохождения практики, виды выполненных работ, фиксируется участие студента в различных мероприятиях.

Дневник прохождения учебной практики должен содержать:

- ежедневные записи о выполняемых действиях с указанием даты, фактического содержания и объема действия, названия места выполнения действия, количества дней или часов, использованных на выполнение действия, возможные замечания
- предложения студента-практиканта. После каждого рабочего дня надлежащим образом оформленный дневник представляется студентом-практикантом на подпись непосредственного руководителя практики по месту прохождения практики, который заверяет соответствующие записи своей подписью;
- по итогам практики в конце дневника ставится подпись непосредственного руководителя учебной практики, которая, как правило, заверяется печатью.

Составление отчета по практике

Отчет об учебной практике выполняется в печатном варианте в соответствии с требованиями РД 013-2016 «Текстовые студенческие работы. Правила оформления» и подшивается в папку (типа «скоросшиватель»). Отчет состоит из: введения, основной части, заключения, списка литературы и приложений.

Введение должно отражать актуальность учебной практики, ее цель и задачи (какие виды практической деятельности и какие умения, навыки планирует приобрести студент) (1,5 - 2 страницы).

Основная часть включает в себя характеристику объекта исследования, сбор и обработку соответствующей статистической, технической, нормативно-правовой и (или) иной информации по предмету исследования, в т.ч. с использованием профессионального программного обеспечения и информационных технологий. По возможности, включаются в отчет и элементы научных исследований. Содержание основной части минимум 11 страниц.

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание проделанной работы и даются практические рекомендации (1,5 - 2 страницы).

Список литературы состоит из нормативно-правовых актов, учебников и учебных пособий, научных статей, использованных в ходе выполнения индивидуального задания.

Приложения помещают после списка литературы в порядке их отсылки или обращения к ним в тексте. В качестве приложений рекомендуется предоставлять копии документов, бланков договоров, организационно-распорядительных документов, аналитических таблиц, иных документов, иллюстрирующих содержание основной части.

По окончании практики в последний рабочий день студенты оформляют и представляют отчет по практике и все необходимые сопроводительные документы.

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем учебной практики от кафедры. Отчет предварительно оценивается и допускается к

защите после проверки его соответствия требованиям, предъявляемым данными методическими указаниями. Защита отчетов организуется в форме собеседования. По результатам защиты руководитель выставляет общую оценку, в которой отражается качество представленного отчета и уровень подготовки студента к практической деятельности; результаты оцениваются по пятибалльной системе. При неудовлетворительной оценке студент должен повторно пройти практику.

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного окончания учебной практики.

10.2 Методические указания обучающимся по выполнению практических заданий

Учебная практика состоит в развитии, углублении и закреплении студентами теоретических и практических знаний по геодезии, полученных в течение 1 и 2 семестров обучения, ознакомлении с видами съемок (теодолитная, тахеометрическая, нивелирование поверхности по квадратам), инструментами для соответствующих видов съемки, их поверки, проведении полевых и камеральных работ, заполнении журналов и ведомостей съемок и отображении результатов работ графически.

Методические указания к выполнению теодолитной съемки и составлению плана

Геодезические работы по теодолитной съемке начинаются с осмотра участка с целью закрепления вершин полигона основного и диагонального хода в местах, удобных для измерения линий, углов и производства съемки. В процессе рекогносцировки отыскивают на местности пункты геодезической основы, на которые должен опираться теодолитный ход. Вершины хода закрепляют двумя кольшками длиной 12 - 15 см и толщиной 3 - 4 см. Один из них забивается вровень с землей, на нем намечается центр (вершина угла), а другой кольшек «сторожек» длиной 25 - 40 см забивается на глубину 10 - 15 см на расстоянии от точки на 30 см и служит для быстрого визирования на точку. Между соседними точками должна быть хорошая видимость. Длины сторон полигона должны быть не менее 100 м.

Стороны теодолитного хода должны проходить по местности, удобной для измерения длин линий.

Перед началом работ ежедневно выполняются поверки теодолита (приложение А).

Перед измерением горизонтального угла теодолит тщательно центрируют на точку и приводят в рабочее положение (горизонтируют). Углы поворота в теодолитных ходах обычно измеряют справа лежащие по ходу. Измерения выполняются в двух положениях вертикального круга, КЛ и КП, т. е. полным приемом. За окончательный результат принимают среднее из

двух измерений, если их разница не превышает двойной точности прибора (для теодолита 2Т-30 допуск 1).

Обход замкнутого теодолитного хода выполняют по ходу часовой стрелки. Углы наклона сторон хода измеряют при помощи вертикального круга теодолита, если их значение превышает $1,5^\circ$.

Длины сторон теодолитного хода измеряются 20-ти метровой стальной лентой в прямом и обратном направлениях. Перед началом измерения ленту компарируют. Разницу между длиной стандартной и исследуемой ленты записывают в журнал теодолитной съемки и учитывают при подсчете результатов измерений длин сторон теодолитного хода. Допустимое расхождение - $1/2000 L$, где L - длина измеряемой стороны.

Длинные стороны теодолитного хода перед измерением провешивают. Результаты угловых и линейных измерений записывают в журнал. Все записи в журнале ведутся простым карандашом. Запрещается исправлять цифры в журнале, стирать резинкой. В случае неправильной записи или ошибочного отсчёта следует зачеркнуть неверный отчёт, произвести новое наблюдение и записать правильный отсчёт.

Съёмка ситуации ведется различными способами: перпендикуляров, полярных координат, угловых и линейных засечек, створов. Длину перпендикуляров (ординат) и линейных засечек измеряют десятиметровой тесьмой рулеткой с точностью до 0,1 м.

При съёмке ситуации составляется абрис, отдельного для каждой стороны теодолитного хода.

Камеральная работа начинается с проверки результатов полевых измерений. В перечень камеральных работ входят следующие виды:

- 1) проверка полевых журналов;
- 2) обработка угловых измерений;
- 3) вычисление дирекционных углов и румбов сторон;
- 4) вычисление приращений координат и их увязка;
- 5) вычисление координат теодолитного хода;
- 6) построение плана участка теодолитной съемки.

После проведения всех измерений, их проверки и соответствующих вычислений приступают к составлению плана в следующем порядке:

- 1) разбивка координатной сетки;
- 2) нанесение вершин теодолитного хода на план по координатам;
- 3) нанесение ситуации.

Координатную сетку разбивают при помощи металлической линейки ЛБЛ со стороной квадрата сетки 10 см. Контроль: расхождение квадратов сетки по диагонали не более 0,3 мм. При помощи масштабной линейки и циркуля-измерителя наносят вершины теодолитного хода по его координатам. Правильность наложения на план вершин теодолитного хода проверяют путем сравнения длин сторон хода на плане с их размерами в координатной ведомости в масштабе плана.

Результаты съёмки ситуации наносятся по абрису при помощи транс-

портира, угольника, масштабной линейки, измерителя, треугольника, циркуля-измерителя.

Перечень сдаточного материала по теодолитной съёмке:

- 1) полевые журналы измерения углов и линий полигона;
- 2) абрис съёмки;
- 3) ведомость вычисления координат;
- 4) план угломерной съёмки масштаба 1:2000 (приложение Б);
- 5) ведомость вычисления площадей контуров (полигона).

Методические указания к выполнению тахеометрической съёмки и составлению топографического плана.

Тахеометрическая съёмка применяется для создания плана с изображением ситуации и рельефа.

Полевые работы.

Съёмочное обоснование развивают в виде замкнутого или разомкнутого тахеометрического хода. При рекогносцировке необходимо выбрать наиболее удобный вариант привязки хода к пунктам опорной плановой и высотной сети.

Перед съёмкой на каждой станции инструмент центрируют, горизонтируют, определяют место нуля (МО) вертикального круга, измеряют высоту инструмента, записывают результаты измерений в журнал.

Привязку тахеометрического хода к геодезической основе осуществляют так же, как и теодолитного хода. Горизонтальные углы при вершинах тахеометрического хода измеряют одним полным приёмом при КЛ и КП. Расстояние между точками хода измеряют лентой или при помощи нитяного дальномера в прямом и обратном направлениях, одновременно измеряются и вертикальные углы.

Порядок выполнения измерений следующий:

- среднюю горизонтальную нить сетки прибора наводят на высоту прибора i , отмеченную на рейке;

- превышение между точками тахеометрического хода определяется методом тригонометрического нивелирования (рисунок 2.8);

- вертикальный угол измеряют для каждой линии в прямом и обратном направлениях по вертикальному кругу и определяют по формулам

$$МО = 0,5 \cdot (КЛ + КП);$$

$$\alpha_{л} = КЛ - МО,$$

где МО - место нуля вертикального круга; КЛ - отсчёт, взятый при левом круге; КП - отсчёт, взятый при правом круге; i - высота инструмента; n - расстояние, взятое по нитяному дальномеру; v - вертикальный угол, взятый на отметку высоты инструмента по рейке; c - коэффициент дальномера = 100.

Съёмку ситуации выполняют полярным методом. При этом порядок выполнения работ следующий:

- теодолит приводят в рабочее положение, затем ориентируют лимб теодолита (нуль алидады совмещают с нулём лимба), закрепляют алидаду и,

вращая лимб вместе с алидадой, наводят на переднюю точку съёмочного обоснования;

-закрепляют лимб, открепляют алидаду и, вращая её по ходу часовой стрелки, наводят среднюю горизонтальную пиль па высоту прибора, отмеченного на рейке, а вертикальную нить сетки на середину рейки, берут отсчёт по горизонтальному и вертикальному кругу, расстояние определяют по нитяному дальномеру. Перед отсчётом по вертикальному кругу на каждой станции определяется место нуля, и пузырёк уровня вертикального круга при каждом отсчёте приводится на середину. Вертикальный угол измеряется при одном положении вертикального круга - КЛ. рейки устанавливаются на характерных точках рельефа и ситуации. После взятия всех характерных речных точек на данной станции производят контрольный отсчёт на начальную точку, по горизонтальному кругу. Данный отсчёт не должен расходиться с первоначальным не более чем на 2'. Речные точки должны находиться от теодолита на расстоянии 60 - 100 метров.

В журнал тахеометрической съёмки записывают данные съёмки речных точек, горизонтальные и вертикальные углы и дальномерные расстояния. В поле кроме журнала ведут кроки на каждой станции.

Кроки ведутся на специальных круговых диаграммах, масштаб выбирается условный. Наносятся все речные точки, начальное направление, а контуры местности показывают условными знаками и пояснительными надписями. Стрелками показывают направления скатов, а так же показывают между какими точками можно производить интерполирование для проведения горизонталей (рисунок 1). Пунктиром показаны линии водоразделов. Необходимо обращать внимание на то, чтобы площади, снятые с соседних станций, частично перекрывались между собой.




Рисунок 1 - Кроки на точку II

Обработка результатов полевых измерений (камеральные работы).

В камеральную обработку материалов тахеометрической съёмки входит следующее виды работ:

- 1) проверка всех записей и вычислений в журналах и составление схе-

мы тахеометрических ходов;

- 2) вычисление координат и высот точек тахеометрических ходов;
- 3) вычисление высот пикетов на каждой съёмочной точке;
- 4) накладка съёмочных точек, пикетных точек, нанесение ситуации и проведение горизонталей.

Построение плана тахеометрической съёмки

План тахеометрической съёмки строят в следующем порядке:

- 1) построение координатной сетки;
- 2) накладка опорных пунктов и точек съёмочного обоснования по их координатам;
- 3) нанесение речных точек (при помощи транспортира и масштабной линейки) с обозначением в числителе номера точки, в знаменателе - её отметки;
- 4) с помощью кроки и полевого журнала наносят на план ситуацию и вычерчивают горизонтали;
- 5) вычерчивается калька высот.

Перечень сдаточного материала по тахеометрической съёмке:

- 1) описание поверок теодолита;
- 2) расчёт плановой привязки начальной точки;
- 3) ведомость расчёта координат тахеометрического хода;
- 4) ведомость увязки превышений и высот точек тахеометрического хода;
- 5) план тахеометрической съёмки и калька высот (приложение В);
- 6) журнал тахеометрической съёмки;
- 7) кроки.

С плана тахеометрической съёмки чёрной тушью снимается калька высот, на которую наносят

- 1) рамку и координатную сетку;
- 2) вершины и стороны тахеометрического хода;
- 3) речные точки с их отметками и номерами.

Методические указания к разбивке оси трассы линейного сооружения, нивелированию по пикетажу и построению профиля

Полевые работы

Трасса разбивается на равные участки длиной 100 м каждый, которые и закрепляются колышками, и называются пикетами. Начинается трасса с ПК0. Колышки на пикетах забиваются вровень с землей (на них устанавливается рейка), а рядом забивают сторожки, на которых подписывают номера пикета. На ПК0 теодолитом при помощи буссоли определяют направление трассы, т.е. магнитный азимут.

На перегибах рельефа отмечают плюсовые точки, на сторожке подписывают номер предыдущего пикета и расстояние от него до плюсовой точ-

ки (ПК0+20). Походу трассы намечают (в местах со сложным рельефом) поперечники. Разбивку пикетажа производят стальной лентой. В точке поворота трассы разбивают основные точки кривой. Угол поворота, по ходу правый, замеряют полным приемом теодолитом. Одновременно с разбивкой трассы ведут съемку ситуации в полосе 20 - 40 м по обе стороны и ведут пикетажную книжку, где отмечают трассу в крупном масштабе и всю ситуацию (рисунки 2.13).

На миллиметровой бумаге прочерчивается прямая линия, на ней отмечен пикетаж. Кривые показаны углом поворота вправо или влево и расстояние от ближайшего по ходу пикета до угла поворота. Отмечены поперечники и показана вся ситуация.

Привязка трассы к пунктам нивелирной сети производится способом из середины по двум сторонам рейки. Расстояние от нивелира до реек допускается до 150 м. Первая рейка ставится на Rn, (задний). Вторая - на ПК0, берутся отчеты по рейкам на Rn (задний) и на ПК0 (передний), определяют превышение между Rn и ПК0 и вычисляют абсолютную отметку пикета нулевого.

Привязка к пунктам нивелирной сети производится с одной или нескольких установок нивелира

Нивелир приводится в рабочее положение и устанавливается между пикетами на одинаковом расстоянии, но не обязательно в створе с направлением трассы. Рейки устанавливаются на ПК0 и ПК 1.

Берутся отчеты по рейке по средней нити сетки с точностью до 1мм при обязательном совмещении элевационным винтом концов пузырька цилиндрического уровня.

Первый отсчет берут на задний пикет ПК0 по черной и красной сторонам рейки. Второй отсчет берут на передний ПК1 по черной и красной сторонам рейки. Если с ПК0 не видно ПК1, добавляют иксовую связующую точку, на которую также берут отсчет по двум сторонам рейки. На промежуточные или плюсовые точки берут отсчет только по черной стороне рейки. Все отсчеты по рейкам записывают в журнал. На каждой станции ведут полевой контроль. Разность отсчетов по черным и красным сторонам реек (т.е. превышение) не должны превышать 4 мм. Если разность больше 4 мм, то необходимо в журнале аккуратно зачеркнуть неправильные измерения и сделать повторные измерения на те же пикеты, поменяв высоту инструмента.

Камеральные работы

Начиная камеральные работы, необходимо проверить и установить полноту всего имеющегося материала по нивелированию, наличие всех цифровых данных и полевой документации (журналы нивелирования, пикетажную книжку, данные по привязке начальной и конечной точки и т.д.). Обработку результатов нивелирования начинают с проверки полевых вычислений в нивелирном журнале. Проводят на каждой странице постраничный контроль (таблица 2.7). Подсчитывают сумму отсчетов на задней рейке $\sum a$ сумму отсчетов по передней рейке $\sum b$ сумму превышений $\sum h_{ср}$.

Затем вычисляется контроль вычисляется по странице

$$\frac{a-b}{2} = h_{\text{ср.}}$$

Определяют невязку в превышениях нивелирного хода

а) замкнутый ход

$$f = h_{\text{ср}}$$

б) разомкнутый ход проложен между двумя реперами с абсолютными отметками H_1 и H_2

$$f = h_{\text{ср}} - (H_1 - H_2),$$

где $\sum h$ - сумма средних превышений по всему ходу.

Допустимая невязка всего нивелирного хода технического нивелирования не должен быть более $f_h = \pm 50 \text{ мм } \bar{L}$ или $f_h = \pm 10 \text{ мм } \bar{n}$, где L - длина нивелирного хода км; n - число станций.

Допустимую невязку распределяют с обратным знаком поровну в превышения каждой станции с округлением до одного миллиметра.

Сумма поправок должна быть равна невязке с противоположным знаком. Для замкнутого нивелирного хода сумма исправленных превышений должна быть равна нулю. Для разомкнутого хода равна разности отметок конечного и начального реперов.

Профиль составляется по данным нивелирного и пикетажного журналов на миллиметровой бумаге. Масштаб для вертикальных расстояний принимают в 10 раз крупнее, чем для горизонтальных.

$$(M_{\text{гор.}} - 1:5000 \quad M_{\text{верт}} - 1:500)$$

Начинают построение профиля с разграфки, на которой размещают все необходимые данные (приложение Е).

Далее выбирают линию условного горизонта и от неё откладывают отметку пикетов и плюсовых точек в принятом для вертикальных расстояний масштабе, разметки условного горизонта выбираются так, чтобы самая низкая точка профиля была выше условного горизонта на 4 - 6 см. Все нанесенные от условного горизонта отметки точек последовательно соединяют прямыми линиями и получают профиль трассы.

После составления профиля выполняется проектирование линейного сооружения (дороги), на профиль наносится проектная линия с расчетом минимального объема земляных работ, min и max уклона.

1) Вычисляется уклон по формуле

$$i = \frac{H_1 - H_2}{a} = \frac{h}{a},$$

где i - уклон в промилле; H_1 и H_2 - отметки начала и конца проектной линии; a - расстояние, между этими точками взятое с профиля.

2) Вычисляют проектные отметки всех точек на профиле по формуле

$$H_{\text{пос}} = H_{\text{пр.}} \pm id,$$

где $H_{\text{пос}}$ - отметка последующей точки; $H_{\text{пр.}}$ - абсолютная отметка предыдущей точки; i - уклон в тысячных долях метров; d - горизонтальное расстояние между этими точками.

3) Вычисляют рабочую отметку по формуле

$$a = H_{\text{пр}} - H_{\text{факт}},$$

где $H_{\text{пр}}$ - абсолютная отметка проектной точки; $H_{\text{факт}}$ - абсолютная отметка фактической точки; a - рабочая отметка.

При переходе от насыпи к выемке, и наоборот, находится точка нулевых работ.

4) Вычисляют расстояние от этой точки до ближайшего пикета по формуле

$$x = \frac{d}{|a|+|b|} \cdot a$$

где a и b - рабочие отметки в точках А и В; С - точка нулевых работ; d - горизонтальное расстояние между этими точками (рисунок 2). Зная расстояние x можно определить абсолютную отметку нулевой точки.




Рисунок 2 - Определение расстояния от точки нулевых работ до ближайшего пикета

Профиль вычерчивается черной тушью, а все проектные отметки, проектные уклоны в графе «план кривых и прямых» выполняется красной тушью.

Методические указания к составлению плана в горизонталях и картограммы земляных масс

Для получения топографического плана участка местности в крупном масштабе с изображением ситуации и рельефа в горизонталях и составлении проекта вертикальной планировки применяется нивелировка по квадратам.

Рекогносцировку необходимо провести с целью составления проекта расположения сетки квадратов. Сетка квадрата со сторонами 20×20 м разбивается для определения планового положения точек на заданной площади. Высотное положение точек определяется геометрическим нивелированием.

Разбивка сетки начинается с прокладки самой длинной стороны - базиса. Сторона провешивается и определяется её направление измерением магнитного азимута. Вначале разбивается весь основной наружный контур сетки при помощи теодолита, ленты и рулетки. Прямые углы квадратов строятся с помощью теодолита при двух положениях вертикального круга КЛ и КП. Длины сторон квадратов промеряются лентой в прямом и обратном направлениях.

На местности точки (пикеты) закрепляются колышками, на которых

записываются их номера. При проведении пикетажа по сторонам квадратов, назначается последовательность нивелирования квадратов.

На отдельном листе вычерчивается схема квадратов с обозначением точек. Ряды, параллельные базису (рисунок 3) обозначаются буквами, все ряды, перпендикулярные ему обозначаются на схеме. Каждая точка будет иметь двойное обозначение. Съёмка ситуации производится чаще всего методом прямоугольных координат и отмечается на схеме. Результаты нивелировки заносятся в журнал.




Рисунок 3 — Схема разбивки сетки квадратов

Нивелирование вершин сетки производится нивелиром. Если рельеф спокойный и площадь маленькая, можно нивелировку проводить с одной стоянки. Если рельеф сложный или площадь земельного участка большая, то нивелирование проводят с нескольких станций. Желательно с одной стоянки нивелира брать наибольшее количество точек с целью сокращения числа стоянок, связующие точки а-1, б-5, в-3 нивелируются по красной и чёрной сторонам рейки, для контроля на остальные промежуточные точки нивелируют только по чёрной стороне рейки. По мере нивелировки все точки, уже нивелированные, отмечаются на схеме, чтобы не пропустить какую-либо из них или же не взять повторный отсчёт. Рейки на связующих точках ставят на колышки, вбитые вровень с землёй, а рядом «сторожок» с обозначением точки.

Запись отсчётов производится в нивелирный журнал. Характерные точки внутри квадратов тоже нивелируются. Их плановое положение определяется методом прямоугольных координат.

Камеральные работы

Виды камеральных работ:

- обработка журнала нивелирования;
- вычисление отметок вершин квадратов и проектных отметок;
- подсчёт объёма земляных работ;
- вычерчивание плана в горизонталях;
- вычерчивание схемы нивелирования;
- вычерчивание картограммы земляных работ.

Обработка журнала заключается в том, что необходимо вычислить превышения по нивелирному ходу, среднее из превышений, сумму превышений и определить невязку. Допустимая невязка равна $10 \bar{n}$, где n - число станций и, если она допустимая, распределить с обратным знаком по превышениям связующих станций, вычислить отметки связующих точек. Затем вычисляет-

ся горизонт инструмента и отметки вершин квадрат тов.

План в горизонталях вычерчивается на ватмане в масштабе 1:1000. Сечение рельефа берётся в зависимости от сложности рельефа (от 0,1 до 0,5 м.). Горизонтالي проводятся от руки тушью коричневого цвета. Отметки горизонталей (каждая пятая) подписывается коричневой тушью в разрывах горизонталей.

На листе чертёжной бумаги наносится сетка квадратов. У каждой вершины квадрата выписывается её отметка в метрах с округлением до 0,01. Имея отметки по всем сторонам квадрата, производят интерполяцию горизонталей. Наносят тушью, обозначая условными знаками ситуацию, имеющуюся на данном участке, и вычерчивают горизонтали (приложение Г).

Тушью вычерчивается схема нивелировки по квадратам с каждой станции и нивелирный ход.

Вычисления объёма земляных работ производят после построения картограммы земляных работ, которая чертится на основе плана нивелировки участка

Вычерчивают на миллиметровке схему нивелируемой площадки, в каждой вершине сетки квадратов выписывают из журнала нивелировки абсолютные отметки точек.

Вычисляют проектную отметку горизонтальной площадки при условии нулевого баланса земляных работ, т.е. чтобы объёмы выемок и насыпей были примерно равны между собой (допускается расхождение до 5%).

Проектная отметка площадки вычисляется как среднее значение из отметок квадратов

$$H_0 = (H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_n) / 4n,$$

где H_1, H_2, H_3, H_n - абсолютные отметки вершин квадратов, n - число квадратов.

Можно вычислить по другой формуле

$$H_0 = (\sum H_1 + 2\sum H_2 + 3\sum H_3 + 4\sum H_4) / 4n,$$

где $\sum H_1, 2\sum H_2, 3\sum H_3, 4\sum H_4$ - суммы отметок вершин общих для соответственно одного, двух, трёх и четырёх квадратов, n - число квадратов.

Все данные по вычислению проектных отметок заносят в ведомость (таблица 6).

Таблица 6 - Вычисление проектной отметки

$\sum H_1$	$\sum H_2$	$\sum H_3$	$\sum H_4$	$\sum H_1 + 2\sum H_2 + 3\sum H_3 + 4\sum H_4$	$4n$	H_0

Рабочие отметки всех вершин квадратов вычисляются по формуле

$$a = H_0 - H_{\text{факт.}},$$

где a - рабочая отметка; H_0 - проектная отметка площадки; $H_{\text{факт.}}$ - абсолютная отметка данной вершины квадрата.

Расстояния от вершины квадрата до точек нулевых работ определяются по формуле

$$x = \frac{a}{a+b} \cdot d,$$

где d - сторона квадрата; a, b - рабочие отметки вершин квадрата.

Вычисленные проектные и рабочие отметки, при проектировании горизонтальной площадки, выписываются на план над соответствующими фактическими отметками.

Рабочие отметки выписываются красной тушью со знаком плюс и минус.

Для подсчета объемов и составления картограммы земляных работ, проводят на плане линию нулевых работ, которая является границей между насыпью и выемкой. Она пройдет между вершинами квадратов имеющих рабочие отметки с различными знаками. Точки пересечения этой линии нулевых работ со сторонами квадратов можно определить графически.

После вычерчивания картограммы земляных работ вычисляют объем земляных работ по формулам:

$$\text{объем квадрата } V = \frac{d^2}{4} \cdot (h_1 + h_2 + h_3 + h_4),$$

где h - рабочие отметки вершин квадрата; d - сторона квадрата.

Объем 3-х и 4-х гранной призмы

$$V = \frac{\Delta h}{3} \cdot S; \quad V = \frac{\Delta h}{4} \cdot S,$$

где S - площадь основания призмы, высота одной призмы, равна среднему арифметическому из рабочих отметок.

Подсчет объемов сводится в таблицу 7.

Таблица 7 - Ведомость вычисления объема земляных работ

Номер фигуры	$\sum \Delta h, \text{ м}$	$\frac{\sum \Delta h}{R}, \text{ м}$	$S, \text{ м}^2$	$V_n, \text{ м}^3$	Насыпь «+»	Выемка «-»

где $\sum \Delta h$ - алгебраическая сумма отметок вершин фигур; R - число вершин фигуры; S - площадь фигуры, м^2 ; V_n - суммарный объем земляных работ в смешанном квадрате, м^3 .

Баланс земляных работ подсчитываются по формуле

$$\frac{V_H - V_B}{V_H + V_B} \cdot 100\% \leq 5\%$$

где $\sum V_H$ - сумма объемов насыпи; $\sum V_B$ - сумма объемов выемки.

В отчете должны быть представлены следующие материалы:

- журнал нивелирования ;
- рабочая схема квадратов со съемкой ситуации;
- схема нивелирования;
- план в горизонталях;
- таблица вычисления проектной отметки-
- таблица подсчета объемов земляных работ;

- картограмма земляных работ (приложение Д).

Методические указания к выполнению инженерно-геодезических задач

Расчет данных для разбивки кривых

Исходными данными для расчета являются: положение вершины угла поворота трассы ВУ, радиус кривой R, угол поворота α . По значению R и α находят главные элементы кривой: Т-тангенс, К - кривая, Б - биссектриса и Д - домер. Их значения можно взять по таблицам разбивки круговых кривых, либо рассчитать по формулам

$$T = R \cdot \tan \frac{\alpha}{2}, \quad Б = R \cdot x \sec \frac{\alpha}{2} - 1, \quad К = \frac{\pi R \alpha}{180^\circ}, \quad Д = 2 \cdot Т - К.$$

По их значению (Т,Д,К,Б) производят расчет пикетажных значений начала (НК) и конца (КК) кривой по формулам

$$\text{ПК НК} = \text{ПК ВУ} - Т, \quad \text{ПК КК} = \text{ПК НК} + К.$$

$$\text{Контроль ПК КК} = \text{ПК ВУ} + Т - Д,$$

где ПК НК - пикетажное значение начала кривой ПК НК; ПК КК - пикетажное значение конца кривой; ПК ВУ- значение положения угла поворота.

Вычисляют длины прямых участков трассы по формулам

$$l_1 = \text{ПК ПК1}; \quad l_2 = \text{ПК НК2} - \text{ПК КК1}; \quad l_3 = \text{ПК К}_{\text{тр}} - \text{ПК КК2}$$

где ПК НК1 - пикетажное значение начала первой кривой; ПК НК2 - пикетажное значение начала второй кривой; ПК КК1 - пикетажное значение конца первой кривой; ПК К_{тр} - пикетажное значение конца трассы; ПК КК2- пикетажное значение конца второй кривой.

$$\text{Контроль вычисления: } \sum K + \sum l = L,$$

где $\sum K$ -сумма кривых; $\sum l$ -сумма длин прямых участков трассы; L - длина всей трассы.

По известному румбу первого прямого участка находят румбы остальных прямых участков в зависимости от значения и направления угла поворота трассы.

Разбивка кривой начинается с разбивки главных точек кривой (рисунок 4). Начала кривой, середины кривой и конца кривой. Для получения этих точек необходимо знать величину угла α и радиус R кривой, длину касательной $AB = BC = T$, называемую тангенсом, длину кривой - К и биссектрису Б. НК - начало кривой; СК - середина кривой; КК - конец кривой




Рисунок 4 – Схема элементов круговой кривой

Угол β измеряется теодолитом на местности. Радиус задается преподавателем. Зная угол α и R можно вычислить все элементы кривой или взять их по специальным таблицам. На местности от вершины угла поворота откладывают отрезки $BA = BC = T$, а вдоль биссектрисы угла отрезок B получим HK, CK, KK .

Способы определения величин разбивочных элементов.

Разбивочными элементами, с помощью которых определяют на местности плановое и высотное положение отдельных точек зданий сооружений, земельных участков являются расстояния, углы и отметки точек. Для их определения по плану пользуются различными способами.

Способ полярных координат. Пусть точки 12 и 13 (рисунок 5) являются пунктами геодезической опорной сети. Необходимо подготовить исходные данные для выноса в натуру точки A сооружения M полярным способом от линии 12-13. Очевидно, разбивочными элементами в данном случае будут углы β_1 и β_2 и расстояния d_1 и d_2 . Здесь угол β_2 и расстояние d_2 необходимы для контроля. Из рисунка имеем

$$\beta_1 = 360^\circ - (\alpha_{12,13} - \alpha_{12,A}),$$

$$\beta_2 = \alpha_{13,A} - \alpha_{13,12},$$

где $\alpha_{12,13}$ - дирекционный угол стороны 12-13, а $\alpha_{12,A}$ - дирекционный угол стороны 12- A .

Координаты точек x_{12}, y_{12} и x_{13}, y_{13} и дирекционный угол $\alpha_{12,13}$ можно получить из каталога координат пунктов. Определив графически на генплане координаты x_A и y_A , из решения обратной геодезической задачи на плоскости найдем расстояние d_1 и $\alpha_{12,A}$, а следовательно угол β_1 . Согласно формулам имеем

$$tg \alpha_{12A} = \frac{y_A - y_{12}}{x_A - x_{12}}$$

и

$$d_1 = \frac{x_A - x_{12}}{\cos \alpha_{12A}} = \frac{y_A - y_{12}}{\sin \alpha_{12A}}$$

Величины d_2 и $\alpha_{13,A}$ определяют аналогично.

Способ прямоугольных координат.

Допустим, требуется подготовить исходные данные для выноса в натуру точки В (рисунок 5) способом перпендикуляров.

Для этого из точки В опускают перпендикуляр на линию 12-13. Затем определяют координаты точек Е и В. Решая обратные геодезические задачи




Рисунок 5 – Способы подготовки исходных данных

на плоскости, определяют расстояния d_3 , d_4 , d_5 и d_6 . Расстояния d_4 и d_6 необходимы для контроля разбивки – выноса в натуру точки В.

Определение величин разбивочных элементов для выноса в натуру точек сооружения способом засечек (угловых и линейных), как это видно из рисунка 5, является комбинацией способа полярных координат.

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе подготовки и написания отчёта по учебной практике активно используется Microsoft Office.

С целью повышения качества ведения образовательной деятельности в университете создана электронная информационно-образовательная среда. Она подразумевает организацию взаимодействия между обучающимися и преподавателями через систему личных кабинетов студентов, расположенных на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://student.knastu.ru>.

Созданная информационно-образовательная среда позволяет осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством организации дистанционного консультирования по вопросам выполнения практических заданий.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Для реализации программы практики «Учебная практика» на базе ФГБОУ ВО «КнАГТУ» на кафедре управления недвижимостью и кадастров используется материально-техническое обеспечение, перечисленное в таблице 9.

Таблица 9 – Материально-техническое обеспечение практики

Аудитория	Наименование аудитории (лаборатории)	Используемое оборудование	Назначение оборудования
124/1	Лаборатория геодезии и картографии	Компьютер, проектор	Для проведения аудиторных занятий

а) Для выполнения полевых измерений: Полигон (поле) с достаточными площадями для выполнения предусмотренных **учебной программой** видов геодезических работ, а также следующие геодезические приборы и оборудование:

- 2) Теодолиты типа 4Т30П;
- 3) Нивелиры типа Н-3К, АТ20;
- 4) Рулетки;
- 5) Штативы;
- 6) Нитяные отвесы;
- 7) Ориентир-буссоли;
- 8) Рейки нивелирные;
- 9) Вехи;
- 10) 20-м землемерные ленты с комплектом шпилек и 10-м, 20-м и 50-м рулетки;
- 11) Молотки (топорики);
- 12) Кольшки;
- 13) Комплект полевых журналов, ведомостей, абрисов, магнитные носители.

б) Для выполнения камеральных работ:

- 1) Аудитории, оборудованные доской, столами и стульями;
- 2) Доски чертежные деревянные;
- 3) Геодезические транспортиры;
- 4) Тахеографы;
- 5) Линейки обычные и проф. Дробышева;
- 6) Циркули и циркули-измерители.

Лист регистрации изменений

	Номер приказа, дата утвержде- ния изменения	Количество страниц изме- нений	Дата получения изменений	Подпись уполномо- ченного по ка- честву
1.	997	-	03.10.2017	О переименова- нии университета в Федеральное государственное бюджетное обра- зовательное учреждение высшего образо- вания «Комсо- мольский-на- Амуре государ- ственный уни- верситет»